


Täglicher manueller Reinigungszyklus

					
<p>1. Entfernen Sie die Sahne aus dem Kühlraum, stellen Sie einen Behälter mit 1 Liter warmem Wasser (50°C) in den Kühlraum und einen mindest so grossen leeren Behälter unter den Auslauf. Spülen Sie das Gerät durch Betätigen des Druckknopfes im Dauerlauf.</p>	<p>2. Drehen Sie den Luftregler um 90° nach unten, damit sich die Ansaugreinheit besser entfernen lässt.</p>	<p>Drehen Sie anschliessend das T-Stück mit Ansaugrohr ca. 45° im Gegenuhrzeigersinn und ziehen Sie es ab.</p>	<p>3. Reinigen Sie nun alle Teile (T-Stück, Luftregler und Rohr) mit warmem Wasser (50°C).</p>	<p>4. Kontrollieren Sie ob das Luftloch am Luftregler sauber ist. Wenn Sie den Luftregler auf Position 8 stellen, sollten Sie ein Loch sehen. Falls das Loch verstopft ist, benutzen Sie die kleine Reinigungsbürste oder einen Zahnstocher um es zu säubern.</p>	<p>5. Montieren Sie anschliessend alle Teile (Ansaugrohr mit Luftregler in Position 4) wieder. Beginnen Sie nun mit dem automatischen Desinfektionszyklus.</p>

Täglicher automatischer Desinfektionszyklus

					
<p>1. 2 Liter warmes Wasser (40 - 50°C) - vermischt mit 60 ml Thermoclean in den Sahnebehälter füllen. Stellen Sie den Behälter in die Maschine.</p> <p>2. Stellen Sie einen leeren Behälter vor das Gerät.</p> <p> Der Luftregler muss in Position 4 stehen.</p>	<p>3. Reinigungstaste solange gedrückt halten, bis „CLEA“ blinkend auf dem Display erscheint.</p> <p>Hinweis: Die Kühlung schaltet während der Reinigung automatisch aus.</p>	<p>4. Durch Betätigen und Arretieren des Druckknopfes wird die automatische Reinigung gestartet. Die Reinigung läuft in 8 Zyklen ab, jeweils 8 Sekunden Spülung und 52 Sekunden Einwirkzeit. Das Display zeigt die verbleibenden Zyklen an.</p> <p>5. Nach der automatischen Desinfektion fordert die Maschine zum Nachspülen auf. Auf dem Display blinkt „CCCC“</p>	<p>6. Leeren und spülen Sie das Restwasser aus und füllen Sie 2 Liter kaltes Trinkwasser in den Behälter und stellen Sie ihn wieder in den Kühlraum.</p> <p>7. Lösen Sie den Druckknopf und arretieren ihn wieder. Das Nachspülen beginnt und läuft automatisch ab.</p> <p>Das Display zählt die verbleibenden Sekunden ab.</p>	<p>Automatische Reinigung und Desinfektion ist nun beendet! Lösen Sie den Druckknopf durch kurzes drücken. Nach 5 Minuten beginnt das Gerät wieder zu kühlen.</p>	<p>Hinweis: Sollte das automatische Reinigungsprogramm unterbrochen werden, verlangt die Maschine in jedem Fall eine Spülung. Die Maschine ist blockiert, bis die Spülung vorgenommen wurde.</p> <p>Kontrollieren Sie nach der Reinigung, ob die Spritzdüse richtig montiert ist!</p>

Zusätzliche wöchentliche Reinigung/Desinfektion



1. Druckknopf nach vorne abziehen.

2. Drehen Sie die Spritzdüse um 45° nach rechts und ziehen Sie die ganze Einheit inkl. Widerstand heraus.

3. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig mit warmem Wasser (50°C) und bauen Sie alle Teile wieder zusammen.

4. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig mit warmem Wasser (50°) und bauen Sie alle Teile wieder zusammen.

Starten Sie die tägliche Reinigung.

Einstellen der Sahnekonsistenz/Benutzer Programmierung



(P3, P4, P5)

Die Sahnekonsistenz kann je nach Sahnesorte mit dem Luftregler einfach gesteuert werden. Dabei gilt:

- Wenn die geschlagene Sahne zu flüssig ist, dann ist die Luftzufuhr zu erhöhen = höhere Zahl
- Wenn die geschlagene Sahne zu dick ist, dann ist die Luftzufuhr zu reduzieren = tiefere Zahl

Hinweis:

Starten Sie in Position 4 und korrigieren Sie nur in Halbschritten nach unten oder oben bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Wichtig:

Nachdem Sie die Zahl am Luftregler verändert haben, müssen Sie die Restsahne, welche sich noch im Zirkulationskreis befindet beziehen, bevor die neue Einstellung übernommen wird. Beziehen Sie dazu 2-3 Sekunden Sahne.

Der s'whipper exclusive hat zwei Ausgabe Ebenen.

1) Standard Manuellbezug Ebene

In dieser Ebene wird Sahne ausgegeben solange der Druckknopf betätigt wird. Diese Ebene ist beim Einschalten oder durch Drücken der Wahl taste Manuellbezug aktiv.



2) Portionen Ebene

Durch Drücken der Portionen Taste kann die vorprogrammierte Portion P1 vorgewählt werden. Die Portion wird durch Drücken und Halten des Druckknopfes gestartet und stoppt automatisch. Nachdem die Portion ausgegeben wurde, lassen Sie den Druckknopf sofort los.

Durch erneutes Drücken der Portionen Taste kann die vorprogrammierte Portion P2 vorgewählt werden. Die Portion wird durch Drücken und Halten des Druckknopfes gestartet. Nachdem die Portion ausgegeben wurde, lassen Sie den Druckknopf sofort los. Je nachdem wieviele Portionen freigeschaltet sind, können Sie bis zu 5 Portionen vorprogrammieren.